

Klargøring af medier

Husk altid at klargøre medierne inden de lægges i printeren, så de ikke hænger sammen:



OKI C610, C612, C650, C710, C711, C712, ES6412 og ES7412

1. Åbn den generelle bakke foran på printeren (den kan være lidt svær at åbne de første gange); den nye OKI C650 ses til højre:



2. Fold bakken ud:



3. Tryk ned forinden på bakken til den klikker; På OKI C650 åbnes op i midten:



4. Ilæg et bundt etiketter og justér så de ligger i midten. Husk at adskille/lufte arkene som beskrevet ovenfor. For sløjfer, hullerne væk fra printeren; for stiketiketter, pilene væk fra printeren; for hængetiketter og selvklæbende, kort kant ind mod printeren:



5. Tryk den blå knap til højre ind. På OKI C650 trykkes i stedet ned i midten (se billedet til højre). I begge tilfælde får det etiketterne til at sidde fast, så de er klar til brug:

