

Printerindstillinger

Det er vigtigt, at din printer er indstillet optimalt for at få den bedste printkvalitet og længste holdbarhed på trykket. Brug altid originale OKI forbrugsvarer. Køber du dem hos os er du sikker på kvaliteten.

Anvend altid PCL-driveren (ikke PS) til etiketter, skilte og bannere.

Vi anbefaler følgende indstillinger til din OKI C650 og OKI C834 printere:

- Størrelse: A4
- Kilde: General bakke
- Type: Brugertype 2
- Papirfremføringsfunktioner: Fjern alle flueben og tryk på OK

Opgaveindstillinger

- Kvalitet: Normal 600 x 600
- Avanceret: Opret altid 100% sort toner og tryk på OK

På ældre modeller kommer printeren ikke installeret med Brugertype 2. Her skal du istedet vælge:

- Type: Film/Transparent/Karton
- Vægt: Ultra kraftig 3, 2 eller 1 (vælg højeste nr, som er muligt).



