

# Skrivarinställningar

Det är viktigt att din skrivare är inställd optimalt för att få bästa utskriftskvalitet och längsta hållbarhet på trycket. Använd alltid originala OKI förbrukningsvaror. Köper du dem hos oss är du säker på kvaliteten.

Använd alltid PCL-drivrutinen (inte PS) till etiketter, skyltar och banners.

Vi rekommenderar följande inställningar för din OKI C650- och OKI C834-skrivare:

- Storlek: A4
- Källa: Generell låda
- Typ: Användartyp 2
- Pappersmatningsfunktioner: Ta bort alla bockar och tryck på OK

Uppgiftsinställningar

- Kvalitet: Normal 600 x 600
- Avancerat: Ange alltid 100 % svart toner och tryck på OK

På äldre modeller levereras skrivaren inte med Användartyp 2 installerad. Här ska du istället välja:

- Typ: Film/Transparent/Kartong
- Vikt: Ultrakraftig 3, 2 eller 1 (välj högsta möjliga nr).



